

1과목 : 농기계운전

1. 일반적인 디젤기관의 압축비는?

- ① (25~30) : 1                      ② (16~23) : 1  
③ (7~10) : 1                      ④ (5~6) : 1

2. 트랙터로 견인하면서 줄로 모여진 건초를 운반차에 싣는 작업기는?

- ① 헤이 로우더                      ② 헤이 베일러  
③ 헤이 레이크                      ④ 헤이 테더

3. 트랙터 3점 링크를 움직이는 유압실린더는 일반적으로 어떤 형식인가?

- ① 단동 실린더                      ② 복동 실린더  
③ 다단 실린더                      ④ 단·복동 실린더

4. 월드 보드 플라우의 구조에서 날 끝이 흠속으로 파고들며 수평 절단 하는 것은?

- ① 보습                                  ② 바닥쇠  
③ 발토판                              ④ L자형 빔

5. 대형 4륜 트랙터용 로터베이터에 사용되는 경운날은?

- ① 작동형 날                          ② 특수 날  
③ 보통 날                            ④ L자형 빔

6. 트랙터의 독립 브레이크는 어느 때 사용하는 것이 가장 효과적인가?

- ① 급브레이크를 필요로 할 때 사용한다.  
② 트레일러를 달고 운반 작업을 할 때 사용 한다.  
③ 경운 작업 시 선회반경을 작게 할 때 사용 한다.  
④ 항상 사용한다.

7. 플라우의 부분 중 지축판의 역할로 맞는 것은?

- ① 흙의 반전작용                      ② 플라우 자체의 안정유지  
③ 경폭의 조정                      ④ 절삭작용

8. 동력경운기의 표준 경폭은?

- ① 쟁기 10cm, 로터리 30cm  
② 쟁기 20cm, 로터리 60cm  
③ 쟁기 30cm, 로터리 70cm  
④ 쟁기 40cm, 로터리 80cm

9. 동력예취기 사용 전후 주의할 사항 중 틀린 것은?

- ① 시동 전 커터날 체결 볼트가 잠겨있는지 점검할 것  
② 커터날은 사용 후 기름걸레로 닦은 후 습기가 없는 곳에 보관할 것  
③ 에어크리너 스폰지는 90시간 사용 후 비눗물로 세척하여 끼울 것  
④ 상기 보관 시 피스톤이 상사점에 있도록 할 것

10. 탈곡을 하려고 한다. 급통의 회전수는 어느 정도가 적당한가?

- ① 벼 보통 : 500~550rpm, 맥류 650~700rpm  
② 벼 보통 : 600~800rpm, 맥류 300~500rpm  
③ 벼 보통 : 500~800rpm, 맥류 100~300rpm

- ④ 벼 보통 : 600~800rpm, 맥류 100~300rpm

11. 건조기 설치 시 유의사항이 아닌 것은?

- ① 통풍이 잘 되는 곳에 설치한다.  
② 기체의 사방은 수평이 되도록 설치한다.  
③ 버너의 방향은 벽면과 1m 이하로 떨어지게 설치한다.  
④ 곡물의 투입과 배출작업 공간을 고려하여 설치한다.

12. 원동기의 압축비란?

- ① 행정용적/연소실용적  
② 연소실용적/행정용적  
③ (연소실용적 + 행정용적)/연소실용적  
④ (연소실용적 + 행정용적)/행정용적

13. 트랙터 클러치 페달의 조작방법으로 올바른 것은?

- ① 느리게 차단하고 빠르게 연결한다.  
② 느리게 차단하고 느리게 연결한다.  
③ 빠르게 차단하고 빠르게 연결한다.  
④ 빠르게 차단하고 느리게 연결한다.

14. 플라우를 연결할 때의 작업순서를 바르게 표시한 것은?

1. 트랙터를 부착하기 편리하게 후진시킨다.  
2. 우측 하부의 링크를 끼운다.  
3. 좌측 하부의 링크를 끼운다.  
4. 톱 링크를 끼운다.  
5. 체크 체인을 조정한다.  
6. 좋은 작업이 될 수 있도록 각 부분을 조정한다.

- ① 1 > 2 > 3 > 5 > 4 > 6  
② 1 > 3 > 2 > 4 > 5 > 6  
③ 4 > 1 > 2 > 3 > 5 > 6  
④ 4 > 6 > 3 > 2 > 1 > 5

15. 기화기식 가솔린 기관을 시동할 때 농후한 혼합기를 만드는데 사용되는 장치는?

- ① 초크밸브                              ② 에어블리더  
③ 조속기                                  ④ 스로틀 밸브

16. 동력 경운기를 신품으로 구입하여 30시간 정도 사용 후 점검 사항에 해당하는 것은?

- ① 디젤기관의 경유 교환  
② 각부의 점 상태 확인  
③ 연료탱크 청소  
④ 기화기를 분해하여 플로토실을 청소

17. 경운기를 장기 보관할 경우 피스톤의 위치는 어느 위치에 놓아야 하는가?

- ① 하사점 위치  
② 상사점 위치  
③ 하사점 근처위치  
④ 상사점과 하사점 중간위치

18. 동력 분무가 분무작업 중에 여수량은 액제 흡입량에 몇 %가 유지되도록 하는가?

- ① 0~5%                      ② 10~20%  
③ 25~30%                  ④ 35~40%

19. 주행하면서 농작물의 예취 및 탈곡을 함께 하는 기계는?

- ① 바인더                      ② 리퍼  
③ 콤바인                    ④ 모워

20. 이앙기에서 식부본수는 무엇으로 조절하는가?

- ① 횡 · 종 이송조절          ② 주간조절  
③ 유압 와이어 조절        ④ 플로우트 조절

21. 다음은 콤바인의 경보장치이다. 해당되지 않는 것은?

- ① 벼만충 경보                ② 충전경보  
③ 탈곡통 회전경보        ④ 시동경보

22. 트랙터에서 유압으로 작동하는 장치는?

- ① 견인장치                    ② 차동장치  
③ 3정 장치                    ④ 시동장치

23. 냉각장치에서 냉각수의 비점을 올리기 위한 것은?

- ① 물 재킷                      ② 라디에이터  
③ 진공식 캡                   ④ 압력식 캡

24. 관리기용 두둑 성형기의 작업방법 설명 중 틀린 것은?

- ① 두둑 작업은 천천히 전진하면서 작업한다.  
② 미륵을 떼어내고 두둑 성형판을 장착한다.  
③ 서로 다른 나선형의 경운날을 좌우가 대칭되도록 로터리에 부착한다.  
④ 두둑의 모양과 크기에 따라 두둑 성형판을 조절해 주어야 한다.

25. 동력살분무기의 살포작업 방법 중 틀린 내용은?

- ① 분관을 좌우로 흔들면서 작업한다.  
② 한곳에 많이 살포하지 않도록 한다.  
③ 살포는 바람을 안고 한다.  
④ 분구 높이는 작물 위 30cm정도로 한다.

26. 농기계 사용 전 난기운전을 충분히 해야 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 농기계를 정상적인 온도로 올리기 위해서  
② 엔진의 사용 전 이상 유무를 확인하기 위해  
③ 엔진 각 부에 윤활을 위해  
④ 기어의 빠짐 등 변속기의 고장 유무를 확인하기 위해

27. 경운기의 변속 단수를 3단에서 1단으로 변속했을 때 나타나는 현상 중 맞는 것은?

- ① 주행속도와 회전력이 감소한다.  
② 주행속도와 회전력이 증가한다.  
③ 주행속도는 감소하나 회전력은 증가한다.  
④ 주행속도는 증가하나 회전력은 감소한다.

28. 스피드 스프레이어(고성능 동력분무기)의 덤프나 리프트가 작동하지 않을 때에 확인해야 할 것은?

- ① 유압오일의 양  
② 엔진오일의 양

- ③ 분무기오일의 양  
④ 마스터 실린더 오일의 양

29. 다음 중 파종기의 구조에 해당되지 않는 것은?

- ① 복토기                      ② 식부암  
③ 진압바퀴                  ④ 종자 배출장치

30. 자탈형 콤바인 수확작업 시 주의사항 중 맞는 것은?

- ① 보통 시계방향으로 선회하면서 작업한다.  
② 손으로 벤 벼는 한자리에 세워놓고 탈곡하는 것이 안전하다.  
③ 알곡이 3번구로 비산되면 풍구의 속도를 올린다.  
④ 모서리에서 선회할 때에는 기관의 속도를 줄이지 않는다.

## 2과목 : 농기계전기

31. 다음 전압계를 사용하는 방법 중 틀린 것은?

- ① (+), (-)의 단자는 각각 전원의(+), (-)에 일치한다.  
② 전압계의 다이얼을 낮은 볼트 위치에 놓고 측정 후 점차 높은 볼트 위치에 놓는다.  
③ 측정하고자 하는 부하와 병렬로 연결한다.  
④ 측정범위의 전압계를 선택한다.

32. 100V, 500W의 전열기를 80V에서 사용하면 소비전력은 몇 W인가?

- ① 245                          ② 320  
③ 400                          ④ 600

33. 변압기의 1차 권수 80회, 2차 권수 320회일 때, 2차 측의 전압이 100V이면, 1차 측의 전압은 몇V인가?

- ① 15                            ② 25  
③ 50                            ④ 100

34. 70[Ah]용량의 축전지를 7[A]로 계속 사용하면 몇 시간동안 사용할 수 있는가?

- ① 1                              ② 10  
③ 77                            ④ 490

35. 축전지의 통기구멍 마개(Vent Plug)가 6개 있는 축전지 2개를 직렬로 연결하였다면 총전압은 약 몇V인가? (단, 완전 충전된 것이다.)

- ① 6                              ② 12  
③ 24                            ④ 36

36. 유도전동기의 실제 회전자의 회전속도와 동기속도는 무엇에 의해 그 속도의 차가 발생하는가?

- ① 역률                          ② 출력  
③ 슬립                          ④ 토크

37. 오버러닝 클러치형 전동기의 피니언이 링기어와 물리는 것은 무엇 때문인가?

- ① 전기자가 회전하기 때문에 관성에 의해서 물리기 때문이다.  
② 오버러닝 클러치가 회전하기 때문이다.  
③ 피니언이 회전하면서 관성에 의해서 물리기 때문이다

① 시프트레버가 밀기 때문이다.

38. 단상 유도 전동기 중 고정자에 주권선외에 보조권선(기동권선)을 두어 회전자장을 만들어 기동하고, 가속되면 주권선만으로 운전하는 전동기는?

- ① 콘덴서 기동형      ② 분상 기동형  
③ 반발 기동형      ④ 흡인 기동형

39. 농업용 엔진의 전기장치에서 1차 코일에 발생한 전류는 무엇에 의해서 2차 코일에 높은 전압이 발생하는가?

- ① 콘덴서      ② 단속기  
③ 점화플러그      ④ 점화코일

40. 등유기관의 마그네트 취급방법 중 틀린 것은?

- ① 자석을 강하게 때리거나 진동시키지 말아야 한다.  
② 마그네트는 항상 깨끗하게 유지하여야 한다.  
③ 운전 중 마그네트 뚜껑을 열어 기름걸레로 가끔 닦아준다.  
④ 마그네트 보관 장소는 건조한 곳이어야 한다.

41. 다음 중 전화 플러그에 요구되는 특징으로 틀린 것은?

- ① 급격한 온도변화에 견딜 것  
② 고온 고압에 충분히 견딜 것  
③ 고전압에 대한 충분한 도전성을 가질 것  
④ 사용조건의 변화에 따르는 오손, 과열 및 소손 등에 견딜 것

42. 발전기가 접지되어 있거나 발생전압이 낮을 때 축 전지에서 발전기로 전류가 역류하는 것을 막는 것은?

- ① 전압 조정기      ② 아마추어 조정기  
③ 컷 아웃 릴레이      ④ 계자코일

43. 다음 중 납축전지에 넣는 전해액으로 옳은 것은?

- ① 묽은 염산액      ② 묽은 황산액  
③ 묽은 초산액      ④ 묽은 수산액

44. 다음 중 브러시의 접촉이 불량할 때 소손되기 쉬운 것은?

- ① 계자코일      ② 보올 베어링  
③ 전기자      ④ 정류자판

45. 전조등의 조도가 부족한 원인으로 틀린 것은?

- ① 축전지의 방전      ② 장기사용에 의한 전구의 열화  
③ 접지의 불량      ④ 굵은 배선 사용

### 3과목 : 농기계안전관리

46. 다음은 전기드릴 작업 시 주의사항이다. 틀린 것은?

- ① 드릴 날의 규격이 작은 것은 고속으로 사용하고 큰 것은 저속으로 한다.  
② 드릴 척에는 오일을 주유하지 않는다.  
③ 큰 구멍을 뚫을 때는 작은 드릴로 구멍을 뚫은 후 큰 드릴로 완성한다.  
④ 작업이 끝날 때까지 처음과 같은 힘으로 작업하도록 한다.

47. 트레일러에 물건을 실을 때 무거운 물건의 중심위치는 다음

중 어느 위치에 있어야 안전한가?

- ① 상부      ② 승부  
③ 하부      ④ 앞부분

48. 농용엔진(가솔린)작동 시 발생하는 배기가스에 포함 된 가스 중 인체에 해가 없는 것은?

- ① CO<sub>2</sub>      ② CO  
③ NO<sub>2</sub>      ④ SO<sub>2</sub>

49. 안전작업에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 해머 작업하기 전에 반드시 주의를 살핀다.  
② 슛돌 작업은 정면을 피해서 작업한다.  
③ 사다리 각도는 75° 이내로 하고 미끄러지지 않게 한다.  
④ 긴 물건을 운반할 때 뒤쪽을 위로 올리고 운반한다.

50. 정비 작업복에 대한 일반수칙으로 틀린 것은?

- ① 몸에 맞는 것을 입는다.  
② 수건을 허리춤에 차고 한다.  
③ 기름이 땀 장비복을 입지 않는다.  
④ 상의의 옷자락이 밖으로 나오지 않게 한다.

51. 안전표지에 있어서 노란색이 표시하는 뜻은?

- ① 정지      ② 방화  
③ 주의      ④ 유도

52. 일반 공구의 사용법 및 관리에 대한 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 공구는 사용 전에 반드시 점검해야 한다.  
② 공구는 작업에 적합한 것을 사용해야 한다.  
③ 손이나 공구에 기름이 묻었을 때는 완전히 닦은 후에 사용한다.  
④ 사용 후에는 창고의 아무 곳이나 걸어둔다.

53. 다음 중 귀마개를 착용하지 않았을 때 청력장해가 일어날 수 있는 작업은?

- ① 단조작업      ② 압연작업  
③ 전단작업      ④ 주조작업

54. 감전되거나 전기 화상을 입을 위험이 있는 작업에서는 무엇을 사용하여야 안전한가?

- ① 보호구      ② 구급용구  
③ 신호기      ④ 구명구

55. 트랙터 운전 중 안전사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 트랙터에는 운전자, 보조자 등 2명만 탑승해야 한다.  
② 트랙터는 전복될 수 있으므로 항상 안전속도를 지켜야 한다.  
③ 트레일러에 큰 하중을 싣고 운행할 때 급정거를 해서는 안 된다.  
④ 회전 시나 브레이크 사용 시에는 반드시 속도를 줄여야 한다.

56. 내연기관 취급 시 발생하기 쉬운 사고들 중 조작자 부상의 원인이 될 수 있는 것은?

- ① 운동부분 및 동력 전달장치와의 접촉

- ② 전기계통의 접지불량
- ③ 배기가스의 흡입
- ④ 운전 중 연료보급

57. 연소이론에 맞지 않는 것은?

- ① 인화점이 낮을수록 착화점이 낮다.
- ② 인화점이 높을수록 위험성이 크다.
- ③ 연소범위가 넓을수록 위험성이 크다.
- ④ 착화온도가 낮을수록 위험성이 크다.

58. 작업장에서 안전수칙을 준수함으로써 얻을 수 있는 것 중 틀린 것은?

- ① 인간의 생명을 보호한다.
- ② 기업의 경비를 절감시킨다.
- ③ 기업의 재산을 보호한다.
- ④ 천인률을 증가시킨다.

59. 다음 중 안전사고의 정의와 거리가 먼 것은?

- ① 고의성에 의한 사고이다.
- ② 불안정한 행동이 선행된다.
- ③ 능률을 저하시킨다.
- ④ 인명이나 재산의 손실을 가져온다.

60. 안전사고 발생원인 중 인적 요인에 속하는 것은?

- ① 기계점검 정비의 미비
- ② 누적된 피로
- ③ 불안정한 작업 장소
- ④ 안전장치의 미비

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	①	④	③	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	①	②	②	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	③	④	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	③	③	④	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	④	④	③	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	①	①	①	②	④	①	②